

Produktinformation

Drift & Underhåll

StyRa® Balkongmarkis

Skötselanvisningar

Stativet och duken utsätts för smuts och föroreningar och skall rengöras minst en gång i kvartalet för att bibehålla sin höga finish. Detta är särskilt viktigt vid mera utsatta installationer, ex. havsnära miljöer. Använd mjuk trasa och ljummet vatten. Använd inte högtryckstvätt eftersom det kan skada markisduken och ev. elektrisk utrustning etc.

Rengöring av markisduk

Markisduken bör rengöras regelbundet för bästa finish. För detaljerad beskrivning av rengöring av markisduken hänvisas till dess bruksanvisning.

Borttagning av markisens kappa (om utrustad med kappa)

Kappan är den mest utsatta delen av markisen. För att öka kappans livslängd kan den förvaras inomhus under vinterhalvåret. Lossa först frontprofilens vänstra eller högra ändskydd. Lossa därefter kappans duklås. För kappan åt sidan ut ur frontprofilen. Sätt tillbaka ändskyddet och förvara kappan inomhus.

Byte av markisduk

Stativet är av hög kvalitet och har en längre livslängd än markisduken. Innan du byter markisduken rekommenderas du kontakta företaget du köpte markisen av för en besiktning av stativet. De kan informera om ett dukbyte och om någon ytterligare komponent behöver bytas.

Motorisering (om utrustad med motor)

En produkt som är motoriserad kan behöva justeras med åren. Se separata bruksanvisningar för motorinställningar eller kontakta din återförsäljare som levererat produkten.

Användning

Fönstermarkiser regleras via band, vev eller motor. Vid band regleras markisen genom att frigöra bandets låsning genom att hålla bandet intill väggen och dra bandet kort rakt ner. Nu är markisen frigjord och kan släppas ner till önskad höjd. Lås i önskat läge genom att dra bandet ut från väggen. Vid motor regleras markisen via fjärrkontroll, tryckknapp, smartphone eller automatik. Vänligen följ medföljande manualer för dess funktion. Alla produkter har en vindklass som talar om hur mycket vind produkten klarar, vänligen följ denna garantigräns.

WARNING! Låt alltid en fackman justera armarna

Armarna har mycket kraftiga fjädrar inuti armens aluminiumprofiler. Om armen lossas kan den orsaka allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Armarna skall därför alltid justeras av en fackman.

WARNING! Låt alltid en fackman lossa markisens gavel

Markisens gavel kan behöva lossas vid byte av växel, motor eller dukbyte. Om markisens gavel lossas utan att markisens samtliga armar är säkrade kan armarna orsaka allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Markisens gavlar skall därför alltid lossas av en fackman.

WARNING! Utkörning av markis

Vid fönsterputsning, målning av fasad, underhåll eller reparation av markis föreligger risk för att stege välter om markisens körs ut när arbete pågår. Ha därför som vana att alltid ha markisen infälld när arbete pågår i solskyddets närhet. Automatiken på motoriserade markiser måste stängas av för att undvika oavsiktlig manövrering. Var även uppmärksam att markisen även kan välta portabla infra - eller gasolvärmare.

WARNING! Låt alltid en behörig elektriker göra fast elinstallation

Skulle det misstänkas ett fel på elektriska komponenter eller kablage kontakta behörig elektriker eller fackman för bedömning och eventuell service.