

Produktinformation

## Drift & Underhåll

### StyRa® Rullgardin

#### Användning

Rullgardinen får aldrig rullas ut mer än till produktens beställningshöjd. Det måste alltid finnas minst ett varv kvar på rullen när gardinen är i sitt nedersta läge. Detta för att tejpen som håller väven inte ska lossna från röret. Om tejpen lossnar från röret klassas detta inte som reklamation med garanti, utan det klassas som användarfel.

#### Rengöring

Listen bör rengöras minst en gång vartannat år för bästa finish med dammborste eller mjuk trasa och ljummet vatten eller dammsugare med mjuk borste vid rengöringen. Damma regelbundet väven men för en mer grundlig rengöring kan väven dammsugas försiktigt med en mjuk borste. Fläckar tas bort med en fuktig svamp och ett mildt rengöringsmedel. Det är viktigt att gardinen får torka i helt neddraget läge.

#### Rengöring av fönster

Vid fönstervätt är gardinen tack vare sina snabbfästen enkel att ta ner och hänga upp igen.

#### Motoriserade textilgardiner med 230V motorer – inkoppling och service

Motoriserade textilgardiner skall anslutas med fast installation till fastighetens elnät. Inkoppling och service av elektriska komponenter får enligt lag endast utföras av behörig elektriker. För att undvika att barn manövrerar textilgardinen rekommenderas att manöverdosan placeras oåtkomligt för barn. Undvik att använda textilgardinen om du misstänker fel i elektriska komponenter eller kablar. För detaljerad beskrivning om koppling av motorer och automatiska styrningar hänvisas till automatikens bruksanvisning.

#### **WARNING! Risk för fall**

Vid underhåll eller reparation av textilgardin finns risk för fall från t.ex. stegen. Säkerställ att stegen står stadigt på underlaget. Använd lämpliga arbetsskor och studera stegens bruksanvisning för att minimera olycksrisken. Iakttag största försiktighet vid arbete på hög höjd p.g.a. ökad olycksrisk.

#### **WARNING! Lättantändligt**

All väv och lina kan ta eld om man inte är försiktig. Placera inte väv i närheten av öppen eld eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som ger hög värme, såsom t ex elektriska element, ugnar, öppna spisar, glödlampor, etc.

#### **WARNING! Barnsäkerhet**

Köpare och användare av solskydd bör vara medvetna om riskerna med löst hängande linor, snoddar samt öggleformade kedjor och linor – de kan utgöra faror för små barn.

Små barn kan strypas av draglinor, kedjor, band och snören som används till gardiner och persienner eftersom de kan linda dessa runt halsen.

#### **Dessa riktlinjer skall alltid följas:**

- Placera linor, band m.m. utom räckhåll för små barn så att de inte stryps eller trasslar in sig.
- Flytta sängar, barnsängar och andra möbler bort från solskyddens linor.
- Knyt inte ihop linorna.
- Kontrollera att linorna inte trasslar ihop sig och bildar en ögla.
- Installera och använd säkerhetsanordningar enligt installationsanvisningarna på produkterna för att minska olycksrisken.